



BEZPEČNOST

Před používáním přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze! Aby nedošlo ke škodám kvůli nesprávnému používání, dbejte všech bezpečnostních pokynů! Návod k obsluze uschovejte k pozdějšímu použití. Předáte-li přístroj třetím osobám, je nutné jej předat spolu s návodem k obsluze.

- Tento přístroj je určen pouze k soukromému používání.
- Tento přístroj je určen k zastříhávání mužských vousů.

Jiné použití je výslovně zakázáno.

- Tento přístroj nesmí být uváděn do provozu, je-li samotný přístroj nebo síťový adaptér viditelně poškozen.

- Používejte výhradně dodávané součásti a dodávaný síťový adaptér.

- Po nabíjení vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Pozor! Síťový zdroj uchovávejte vždy v suchu.

- Přístroj nepoužívejte, jsou-li střížné fólie nebo bloky čepelí viditelně poškozeny.

- Přístroj nikde neponořujte do vody.

- Po nabíjení vždy vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a kabel síťového adaptéru vytáhněte z přípojovací zdíčky.

- Nikdy nenechte přístroj upadnout.

- Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.

- Naše domácí přístroje GRUNDIG odpovídají platným bezpečnostním normám. Jsou-li přístroj nebo síťový kabel poškozeny, je nutné je nechat opravit nebo vyměnit v autorizovaném servisním centru, aby nedošlo k ohrožení. Kvůli nesprávným nebo nekvalifikovaným opravám může dojít k riziku a ohrožení uživatele.

- Tento přístroj smí používat děti od 8 let věku a také osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly instruovány ohledně bezpečného používání přístroje a pochopili z toho vyplývající nebezpečí. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, nebudou-li pod dohledem.

- Za žádných okolností přístroj neotvírejte. Za škody způsobené v důsledku nesprávné manipulace není přejímána žádná záruka.

- Před čištěním holicího strojek vodou odpojte holicí strojek od síťového adaptéru.

PŘEHLED

Vážení zákazníci,

srdečně vám blahopřejeme k nákupu pánského holicího strojek MS 6240.

Následující pokyny si pečlivě přečtěte, abyste mohli vysoce kvalitní produkt firmy GRUNDIG používat po mnoho let.

Zodpovědná manipulace



Firma GRUNDIG usluhuje interně a také u našich dodavatelů o smluvně zajištěné sociálně pracovní podmínky s čestnou mzdou, o efektivní využití surovin při neustálém snižování míry odpadů ve výši několika tun plastu ročně – a o dostupnost veškerého příslušenství po dobu alespoň 5 let. Pro budoucnost, ve které stojí za to žít. Z dobrého důvodu. Grundig.

Ovládací prvky

Viz obrázky na straně 3.

- A Tlístupňový zastříhávací systém (fólie – zastříhávač – fólie)
- B Boční blokovací tlačítka k odstranění rámečku na fólie
- C Zapínač/vypínač
- D Indikátor nabíjení
- E Zdíčka kabelu síťového zdroje
- F Výklopný zastříhávač na dlouhé chloupky
- G Odnímatelné bloky čepelí
- H Oscilátor / držák bloků čepelí

Příslušenství

- I Ochranný kryt

- J Pouzdro pro uskladnění

- K Síťový zdroj

SÍŤOVÝ ZDROJ

Provoz s dobíjecím akumulátorem

Při provozování přístroje pomocí vestavěného niki-metal hydridového akumulátoru používejte k nabíjení pouze dodávaný síťový zdroj.

Síťový zdroj je vybaven automatickým transformátorem střídavého napětí 100-240 V~ při frekvenci 50-60 Hz, takže jej lze používat po celém světě. Tímto způsobem se přístroj přizpůsobí mezinárodním střídavým napětím.

1. Přístroj vypněte zapínačem/vypínačem C.
2. Zastrčte kabel síťového zdroje K do zdíčky E přístroje a poté síťovou zástrčku síťového zdroje zasuňte do zásuvky.

- Během nabíjení bliká indikátor nabíjení LED D.

- Indikátor nabíjení LED D během nabíjení modře bliká a při úplném nabití svítí trvale modře.

3. Vytáhněte síťový zdroj K ze zdíčky E a síťovou zástrčku ze zásuvky.

Upozornění

- Před prvním použitím nebo po delší době skladování akumulátor nabijte (cca 14 hod).

- Při každém dalším použití je doba nabíjení cca 2 hod.

- Okolní teplota musí být mezi 15 °C a 35 °C.

- Pokud přístroj během nabíjení zapnete, nabíjení se přeruší.

- Po úplném nabití funguje přístroj cca 50 min. Nedoporučujeme akumulátor nabíjet po každém holení. Akumulátor nabíjte příležitostně pouze tehdy, když je úplně vybitý. Tímto způsobem se prodlužuje jeho životnost.

- Přístroj můžete používat spolu s napájecím zdrojem nebo v akumulátorovém režimu.

Holení

1. Sejměte ochranou krytku I.

Pozor

- Fólie a bloky čepelí musí být netknuté. Před holením vyměňte poškozené součásti.

2. Zapněte přístroj stisknutím zapínače/vypínače C.
3. Holení provádějte pomalými mírnými pohyby proti směru růstu vousů. Přístroj přidržujte pod úhlem 90° k pokožce. Zajistěte, aby se pokožky dotýkaly obě fólie.

Pozor

- Nevynvíjejte přílišný tlak, protože to vede k poškození fólií.

4. Po používání vypněte přístroj zapínačem/vypínačem C a znovu nasadte plastovou krytku.

Zastřihávání

Výklopný zastřihávač dlouhých chloupků použijte na delší chloupky na tváři, na krku a také na plnovous či kníry a kotlety.

1. Zapněte přístroj stisknutím zapínače/vypínače C.
2. Stiskněte spínač pod výklopným zastřihávačem dlouhých chloupků F úplně nahoru, až zacvakne.
3. Po použití zastřihávač dlouhých chloupků znovu zaklapněte posunutím spínače pod zastřihovačem dlouhých chloupků dolů.
4. Vypněte přístroj zapínačem/vypínačem C a znovu nasadte plastovou krytku.

Pokyny a tipy

- Při holení problematických partií (například pod bradou) pokožku vždy natahujte tak, aby byla hladká.

- Holení provádějte vždy proti přirozenému směru růstu vousů.
- Husté vousy či plnovous, které nelze odstranit jediným holením, nejdříve rychle a sestříhnete na povrchu a poté při druhém průchodu řádně oholíte.

INFORMACE

Čištění a péče

Obecné informace

Přístroj je nutné pravidelně čistit, aby vždy poskytoval vysoký výkon a optimální holi. Knyt čistěte měkkým hadříkem a neagresivním čistícím prostředkem. Nepoužívejte žádné ostré čistící prostředky.

Čištění vodou

1. Vypněte přístroj stisknutím zapínače/vypínače C.

Pozor

- Přístroj musí být odpojen od síťového zdroje.
- 2. Pro odstranění rámečku fólie stiskněte boční blokovací tlačítka B a vytáhněte rámeček na fólie nahoru.
- 3. Rámeček na fólie propláchněte pod tekoucí vodou.
- 4. Bloky čepelí G přidržte pod tekoucí vodou, přístroj zapněte a odstraňte všechny chloupky.



5. Vypněte přístroj. Vyklepejte zbývající vlhkost z přístroje a osušte jej suchým hadříkem.
6. Rámeček na fólie znovu se zacvaknutím nasadte.

Čištění pomocí kartáčku

1. Vypněte přístroj stisknutím zapínače/vypínače.

Pozor

- Přístroj musí být odpojen od síťového zdroje.
- 2. Sejměte rámeček na fólie. Za tímto účelem stiskněte boční blokovací tlačítka B.
- 3. Pro vyčištění sejměte bloky čepelí G tím, že je vytáhněte z držáku bloku čepelí H směrem nahoru.
- 4. Zbytky chloupků řádně vykartáčujte z bloků čepelí, z fólií a z krytu.

Pozor

- Při čištění může dojít k neopravitelnému poškození fólií.

Vyvíjejte na ně jen docela malý tlak.

5. Všechny součásti po vyčištění znovu sestavte.

Pozor

- Pro bezproblémový provoz je nutné rámeček na fólie správně nasadit na kryt. Fólie nikdy z rámečku nevyjímejte.

Výměna rámečku na fólie a bloků čepelí

Rámeček na fólie a bloky čepelí lze vyměnit. Vhodný náhradní systém (se dvěma bloky čepelí a jedním rámečkem na fólie) je k dostání pod číslem výrobku MSR 72. Zeptejte se u specializovaného prodejce.

Výměna rámečku na fólie

1. Sejměte rámeček na fólie. Za tímto účelem stiskněte boční blokovací tlačítka B.
2. Upevněte nový rámeček na fólie na kryt.

Pozor

- Zajistěte, aby byl rámeček v příslušné poloze a aby se v krytu neposouval.
- #### Výměna bloků čepelí

1. Sejměte bloky čepelí G tím, že je vytáhněte z držáku bloku čepelí H směrem nahoru.
2. Nasadte nové bloky čepelí do držáku bloků čepelí.

Pozor

- Ujistěte se, zda jsou bloky čepelí v držáku pevně uchyceny.
- #### Upozornění

- Pro optimální holení vyměňujte rámeček na fólie a bloky čepelí vždy současně.

Skládování

Nebudete-li přístroj po delší dobu používat, pečlivě jej uskladněte.

Zajistěte, aby byl přístroj vypojen ze zásuvky a byl v suchu.

Přístroj skladujte v původním sáčku, na čistém a suchém místě.

Přístroj skladujte mimo dosah dětí.

Upozornění k ochraně životního prostředí

Tento přístroj byl vyroben z vysoce kvalitních součástí a materiálů, které mohou být opětovně použity a jsou vhodné k recyklaci.



Z tohoto důvodu přístroj nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Přístroj odevzdejte ve sběrném dvoře pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, přičemž z přístroje vyjměte akumulátory, které zlikvidujte odděleně. To je vyznačeno symbolem na přístroji, v příručce k obsluze a na obalu. Informace o nejbližším sběrném dvoře vám poskytnou místní úřady.

Příspějte svým dílem k ochraně životního prostředí tím, že použité produkty odevzdáte k recyklaci.

Technické údaje



Tento výrobek je v souladu s evropskými směrnici

2004/108/EK, 2006/95/EK,

2009/125/EK a 2011/65/EU.

Napájení proudem:

100 – 240 V~, 50/60 Hz , 0,5 A

Výstup: 3,6 V, 1,2 A

Akumulátory: Nikl-metal hydridový akumulátor, NiMH

Síťový zdroj



Omývatelné (IPX4)



Vhodné k čištění pod tekoucí vodou.

Změny konstrukce a technických údajů vyhrazeny.