


Elektrický radiátor - HERCULES TURBO LINE®

1/ Popis

- 1/ topná tělesa
- 2/ rukojeť
- 3/ termostat
- 4/ kontrolka zapnutí
- 5/ podstavec



2/ Bezpečnostní opatření

- Při používání výrobku musí být vždy dodržovány bezpečnostní opatření.
- Přečtěte si pozorně tento návod před prvním použitím
- Pouze pro domácí použití. Nepoužívat pro průmyslové účely.
- Před prvním použitím zkontrolovat správné napětí v zásuvce a na výrobku.
- Nebezpečí elektrického šoku existuje i když je výrobek vypnutý. Vždy vypnout ze zásuvky pokud se nepoužívá.
- Nikdy nepoužívat výrobek ve vlhkém prostředí, nebo kde je nebezpečí kontaktu s vodou.
- Nikdy nepoužívat výrobek pokud je podezření, že přírodní kabel nebo zástrčka je poškozená.
- Vždy opravovat výrobek pouze kvalifikovanou osobou.
- Používat výrobek v blízkosti dětí pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Před čištěním výrobku vždy odpojit ze zásuvky.
- Při odpojování výrobku ze sítě vždy tahat za zástrčku - ne za kabel.
- Nepoužívat venku.
- Nikdy nezapínat, vypínat výrobek ze sítě pokud máte mokré ruce – nebezpečí elektrického šoku!!!
- Výrobek používat pouze ve svislé poloze.
- Výrobek nesmí být používán v blízkosti hořlavých nebo lehce tepelně deformovatelných materiálů.
- Výrobek používejte vždy na podlaze min. 90 cm od zdi a jakýchkoliv výrobků jako např. záclon, nábytku, květin, atd.
- Při používání výrobku je povrch velmi horký – nedotýkat se!!! Vždy brát za rukojeť.


Elektrický radiátor - HERCULES TURBO LINE®

3/ Sestavování

Nepoužívat výrobek bez správně sestaveného podstavce (5).

Přední a zadní část podstavce přitiskněte k radiátoru dokud nedojde k pevnému spojení (viz. obrázek)

Po sestavení se přesvědčte, zda je výrobek na podlaze stabilní.



4/ Používání

- Nastavte termostat do pozice MIN a zapněte do sítě.
- Termostat automaticky dosáhne na zvolenou teplotu v místnosti.
- Otočte termostat (3) po směru hodinových ručiček dokud neuslyšíte cvaknutí – to znamená, že výrobek je zapnut a kontrolka (4) svítí.
- Pokud kontrolka (4) svítí, výrobek je zapnut. Tato kontrolka se opakovaně rozsvěcí a zhasíná podle nastavení teploty na termostatu (3).
- Pro zvyšování teploty otočte po směru hodinových ručiček.
- Pro snižování teploty otočte proti směru hodinových ručiček.
- Termostat automaticky zapne/vypne topení.

5/ Poznámka:

Aby bylo dosaženo dobrého výsledku, místnost by měla být dobře uzavřena. Pokud ne, dochází k úniku tepla. Po použití otočte termostat do polohy MIN a vytáhněte zástrčku ze sítě.

6/ Údržba a péče

- Výrobek by měl být pravidelně čistěn od prachu z těles topení.
- Vždy vypnout ze sítě a nechat schladnout.
- Vždy otírat měkkým a suchým hadrem.
- Nikdy nečistit žádnými rozpouštědly nebo čistícími prostředky.
- Nepoškrábát kovové části výrobku, předejte rezivění.

7/ Uskladnění

- Vždy nechat zcela vychladnout
- Skladovat v chladném a suchém prostředí.
- Omotat kabel kolem podstavce (viz. obrázek)

